

**VEÍCULO:** Nissan - Kicks

**ASSUNTO:** Instalação do alarme Keyless 330.



Consulte outros informativos de instalação no site da Positron

Conecte o fio **Vermelho** do alarme (+ 12) ao fio **Vermelho** (grosso), no conector preto de 02 vias, localizado na coluna do lado esquerdo. Conforme foto **A** acima.

Conecte o fio **Preto** do alarme (**negativo**) ao parafuso de 10mm na coluna esquerda.

Conecte o fio **Azul** do alarme (**pós -ignição**) ao fio **Vermelho**, na caixa de fusível, no fusível de 10Amp. Caixa de fusível localizada no pé da coluna esquerda. Conforme foto **B** acima.

Conecte o fio **Verde** do alarme (**interruptor de porta**), ao fio **Azul**, no conector Marrom de capa branca de 20 vias, localizado na coluna do lado esquerdo. Conforme foto **C** acima.

Conecte o fio **Preto/verde** do alarme (**seta esquerda**), ao fio **Marrom**, no conector Branco de 12 vias, na central original. Localizada acima do puxador de capô. Conforme foto **D** acima.

Conecte o fio **Preto/verde** do alarme (**seta direita**), ao fio **Cinza**, no conector Branco de 12 vias, na central original. Localizada acima do puxador de capô. Conforme foto **D** acima.

Conecte o fio **Branco** do alarme (**signal do motor destrava**), ao fio **Roxo/Branco**, pino 03 do conector Cinza de 12 vias na central original. Localizada acima do puxador de capô. Conforme foto **E** acima.

Conecte o fio **Amarelo** do alarme (**Sinal do motor trava**), ao fio **Roxo/Azul**, pino 01 do conector Cinza de 12 vias na central original. Localizada acima do puxador de capô. Conforme foto **E** acima.

Conecte o fio **Cinza/vermelho** do alarme (**pisca alerta**), ao fio **Rosa**, pino 08 no conector Preto de 40 vias na central original. Localizada acima do puxador de capô. Conforme foto **F** acima.

**Importante:** Necessário habilitar o modo universal. Segure o botão mestre até o quinto beep, solte o botão mestre e pressione até ouvir um beep, logo em seguida desligue a ignição.

**OBS:** Para o perfeito funcionamento do alarme Keyless depende das características funcionais do veículo. Algumas funções ou recursos podem não se aplicar a este veículo.