

VEÍCULO: Yamaha - R3 2023

ASSUNTO: Instalação do alarme Pósitron Duoblock



IMPORTANTE: Para que seja possível remover o banco é necessário soltar a tampa plástica localizada atrás do banco.

Para efetuar a ligação do fio **vermelho do alarme (+12V)**, localize o borne positivo da bateria, abaixo do banco da motocicleta. Conforme imagem **A** acima.

Para efetuar a ligação do fio **preto do alarme (negativo)**, localize o borne negativo da bateria, abaixo do banco da motocicleta. Conforme imagem **A** acima.

Para efetuar a ligação do fio **azul do alarme (pós-ignição)**, localize o fio azul no conector branco de 2 vias, localizado abaixo do banco. Conforme foto **B** acima.

Para efetuar a ligação do fio **preto/verde (seta direita)**, localize o fio verde dentro da coifa plástica transparente abaixo do banco. Conforme foto **C** acima.

Para efetuar a ligação do fio **preto/verde (seta esquerda)**, localize o fio marrom dentro da coifa plástica transparente abaixo do banco. Conforme foto **C** acima.

Instalação do bloqueio: Resolução do Contran

Buscando respeitar e cumprir as resoluções emitidas pelo Conselho Nacional de Trânsito – Contran, a PST Electronics recomenda que o bloqueio de seus alarmes seja realizado exclusivamente na linha starter do relé do motor de partida, cumprindo assim o estipulado no parágrafo único do art. 1º da resolução 037/98.

INSTALADOR! É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que o correto são constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.