

VEÍCULO: Citroen - C4 Lounge 2015.

ASSUNTO: Instalação do alarme Keyless



Consulte outros informativos de instalação no site da Pósitron

Conecte o fio **Vermelho** do alarme (**Positivo**) ao fio Amarelo pino 08, no conector de 16 vias Verde localizado na central original, acima do puxador de capô, conforme foto **C** acima.

Conecte o fio **Preto** do alarme (**Negativo**) ao parafuso 10mm do lado esquerdo do painel (utilizar terminal olhal);

Conecte o fio **Azul** do alarme (**Pós Ignição**) ao fio Marrom pino 08, no conector de 16 vias cinza localizado na central original, acima do puxador de capô, conforme foto **B** acima.

Conecte os fios **Verdes** do alarme (**Interruptor de porta D.D, T.E e T.D**), interruptor **D.D** ao fio Preto pino 04 no conector Verde, Interruptor **T.D** ao fio Cinza pino 22 no conector Cinza, interruptor **T.E** ao fio Azul pino 26 no conector Cinza. Todos os conectores estão alojados na capa Marrom, localizado na central original, acima do puxador de capô conforme foto **A** acima.

Conecte o fio **Marrom/Branco** do alarme (**Micro chave porta D.E**), ao fio Azul pino 15 do conector Verde de capa Marrom localizado na central original, acima do puxador de capô, conforme foto **A** acima.

Conecte o fio **Amarelo** do alarme (**Sinal de motor "trava"**) ao fio Vermelho pino 03 do conector Preto de 16 vias localizado na central original, acima do puxador de capô, conforme foto **B** acima.

Conecte o fio **Branco** do alarme (**Sinal de motor "destrava"**) ao fio Marrom pino 08 do conector Preto de 16 vias localizado na central original, acima do puxador de capô, conforme foto **B** acima.

Conecte o fio **Preto/Branco** do alarme (**Sinal de setas**) ao fio Bege pino 07 do conector Verde de 20 vias de capa Azul localizado na central original, acima do puxador de capô, conforme foto **D** acima.

Conecte o fio **Cinza/Preto** do alarme (**Sinal botão trava/destrava**) ao fio Preto pino 04 do conector Cinza de 20 vias de capa Azul localizado na central original, acima do puxador de capô, conforme foto **D** acima.

Obs: O perfeito funcionamento do alarme Keyless depende das características funcionais do veículo. Algumas funções ou recursos podem não se aplicar a este veículo.

Importante: Necessário habilitar o modo Citroen através do botão mestre, item 17 do manual.

INSTALADOR! É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que o correto funcionamento depende de constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.