

VEÍCULO: NISSAN - Frontier SL 2015

ASSUNTO: Instalação do alarme Keyless.



Consulte outros informativos de instalação no site da Pósitron

Conecte o fio **Vermelho** do alarme (**+ 12**) ao fio **Verde** (Grosso), localizado no conector branco de 8 vias na coluna do lado esquerdo, conforme foto **A** acima. Necessário retirar o acabamento plástico.

Conecte o fio **Preto** do alarme (**negativo**) ao parafuso de 12mm localizado na coluna do lado esquerdo, necessário retirar o acabamento plástico.

Conecte o fio **Azul** do alarme (**pós -ignição**) ao fio **Amarelo**, no conector branco de 16 vias, na coluna do lado esquerdo, Conforme foto **B** acima. Necessário retirar o acabamento plástico

Conecte o fio **Verde** do alarme (**interruptor de porta**), ao fio **Rosa**, no conector branco de 16 vias, na coluna do lado esquerdo, conforme foto **C** acima. Necessário retirar o acabamento plástico

Conecte o fio **Preto/verde** do alarme (**seta esquerda**), ao fio **Rosa** no conector marrom de 12 vias, na central original preta, localizada acima dos pedais. Conforme foto **D** acima.

Conecte o fio **Preto/verde** do alarme (**seta direita**), ao fio **Laranja** no conector marrom de 12 vias, na central original preta, localizada acima dos pedais. Conforme foto **D** acima.

Conecte o fio **Branco** do alarme (**sinal do motor destrava**), ao fio **Vermelho**, no conector branco de 16 vias, na coluna do lado esquerdo, conforme foto **B** acima. Necessário retirar o acabamento plástico

Conecte o fio **Amarelo** do alarme (**Sinal do motor trava**), ao fio **Laranja** no conector branco de 16 vias, na coluna do lado esquerdo, conforme foto **B** acima. Necessário retirar o acabamento plástico

Conecte o fio **Vermelho/Preto** do alarme (**destrava**), ao fio **Cinza**, no conector branco de 16 vias, na coluna do lado esquerdo, conforme foto **B** acima. Necessário retirar o acabamento plástico

Conecte o fio **Vermelho/Amarelo** do alarme (**trava**), ao fio **Verde**, no conector branco de 16 vias, na coluna do lado esquerdo, conforme foto **B** acima. Necessário retirar o acabamento plástico

OBS: Para o perfeito funcionamento do alarme Keyless depende das características funcionais do veículo. Algumas funções ou recursos podem não se aplicar a este veículo.

INSTALADOR! É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que o correto funcionamento depende de constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.