

Prezado Instalador,

Para acionamento dos vidros (todos automatizados) através do alarme original é necessário utilizar uma SW273, conforme diagrama abaixo.



É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente
PST Electronics