

POSITRON
ELECTRONICS

Data: 09/12/09 Revisão: 000

Para: Lojistas e Instaladores.
Assunto: Smart Fortwo – Acionamentos dos vidros automatizado através do alarme original ou Pósitron.

Para o acionamento dos vidros através do alarme Original ou Pósitron, será necessário utilizar uma SW272, dois diodos 1N 4001 e um relé de cinco pinos.



1

