POSITRON®

INFORMATIVO TÉCNICO

Nº0352/16
SET.16
REV.00

VEÍCULO: Chevrolet - Onix/Prisma Joy
ASSUNTO: Instalação do alarme Pósitron.

Consulte outros informativos de instalação no site da Pósitron

Conecte o fio **Vermelho** do alarme **(+ 12)** ao fio **vermelho/amarelo** (grosso), no conector cinza de 58 vias, localizado na coluna do lado esquerdo. Conforme foto A acima.

Conecte o fio **Preto** do alarme (**negativo**) ao parafuso de 10mm na coluna esquerda. Conforme foto **F** acima.

Conecte o fio **Azul** do alarme (**pós -ignição**) ao fio **violeta/preto** pino 06 no conector verde de 25 vias, localizado na central BCM, acima do puxador de capô. Conforme foto **E** acima.

Conecte o fio **Verde** do alarme (**interruptor de porta**), ao fio **cinza** pino 22 no conector rosa de 27 vias, localizado na central BCM, acima do puxador de capô. Conforme foto **B** acima.

Conecte o fio **Preto/verde** do alarme (**seta esquerda**), ao fio **azul/branco** pino 02 no conector marrom de 26 vias, localizado na central BCM, acima do puxador de capô. Conforme foto **C** acima.

Conecte o fio **Preto/verde** do alarme (**seta direita**), ao fio **verde/violeta** pino 03 no conector preto de 26 vias, localizado na central BCM, acima do puxador de capô. Conforme foto **D** acima.

INSTALADOR! É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que o correm constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.