

VEÍCULO: Yamaha - Fazer 2018

ASSUNTO: Instalação do alarme Pósitron Duoblock G7/330 e inferiores.



IMPORTANTE: É necessário a instalação de um diodo 1N5408 no circuito de setas, pois este modelo de motocicleta pode acender o painel quando as setas estiverem piscando através do alarme. Localize o fio MR/BR no relé das setas, que se encontra abaixo do banco. instale o diodo conforme a imagem acima.

Para efetuar a ligação do fio vermelho do alarme (+12V), localize o borne positivo da bateria, na lateral da motocicleta, conforme foto A acima.

Para efetuar a ligação do fio preto do alarme (negativo), localize o borne negativo da bateria, na lateral da motocicleta, conforme foto A acima.

Para efetuar a ligação do fio azul do alarme (pós-ignição), localize o fio marrom no conector branco de 2 vias, no relé de setas, abaixo do banco. Conforme foto C acima.

Para efetuar a ligação do fio preto/verde (seta esquerda), localize o fio marrom no chicote dentro da coifa preta, abaixo do banco, conforme foto B acima.

Para efetuar a ligação do fio preto/verde (seta direita), localize o fio verde no chicote dentro da coifa preta, abaixo do banco, conforme foto B acima.

Buscando respeitar e cumprir as resoluções emitidas pelo Conselho Nacional de Trânsito - Contran, a PST Electronics recomenda que o bloqueio de seus alarmes seja realizado exclusivamente na linha starter do relé do motor de partida, cumprindo assim o estipulado no parágrafo único do art. 1º da resolução 037/98.









