

Informativo de Assistência Técnica



Circular N.º: 42/12 Responsável: SSAC Data: 04/04/2012 Revisão: 000

Para: Lojistas e Instaladores.

Assunto: Fiat - Novo Uno - 2012 – Dica de instalação com alarmes Positron.

Prezados Senhores,

Este informativo tem o objetivo de esclarecer dúvidas referentes à aplicação dos alarmes Positron no novo Uno 2012.

Conecte o fio **Vermelho do alarme (+12V)** ao fio Vermelho/Amarelo pino 12 no chicote do alarme original próximo a barra de direção.

Conecte o fio **Azul do alarme (Pós Ignição)** ao fio Amarelo/Branco pino 08 no chicote do alarme original próximo a barra de direção.

Conecte o fio **Preto do alarme (Negativo)** ao parafuso de 10 mm na coluna de direção (utilizar terminal olhal).

Conecte o fio **Preto/Verde (Seta Esquerda)** pino 10 no chicote do alarme original próximo a barra de direção.

Conecte o fio **Preto/Verde (Seta Direita)** pino 11 no chicote do alarme original próximo a barra de direção.

Conecte o fio **Verde (Interruptor de porta)**, ao fio Roxo/Branco pino 03 no chicote do alarme original próximo a barra de direção.

Conecte o fio **Vermelho/Amarelo do alarme ("trava")**, fio Vermelho/Branco pino 07 no chicote do alarme original próximo a barra de direção.

Conecte o fio **Vermelho/ Preto do alarme ("destrava")**, fio Rosa/Azul pino 06 no chicote do alarme original próximo a barra de direção.

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,

PST Eletrônica S.A.

