

Prezado Instalador,

Este informativo tem o objetivo esclarecer dúvidas referentes à instalação dos alarmes Pósitron no Onix LS 2013.



Central localizada acima do puxador de capô.

Conecte o fio **Vermelho do alarme (+ 12 Volts)**, ao pino 21 direto na caixa de fusíveis.

Conecte o fio **Preto do alarme (Aterramento)**, ao aterramento da coluna, parafuso de 10 mm (utilize um terminal olhal),

Conecte o fio **Azul do alarme (Pós Ignição)**, ao fio Verde/Violeta (Pino 15) conector PRETO, conforme foto acima.

Conecte o fio **Verde do alarme (Interruptor de porta)**, ao fio cinza localizado na fechadura da porta do motorista, conforme esquema acima.

Conecte o fio **Preto/Verde do alarme (Seta Esquerda)**, ao fio Azul/Branco (Pino 02) conector Marrom, conforme foto acima.

Conecte o fio **Preto/Verde do alarme (Seta Direita)**, ao fio Verde/Violeta (Pino 03) conector Preto, conforme foto acima.

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,
PST Electronics