

Informativo de Assistência Técnica



Circular N.º: 020/08 Responsável: Pós-Venda Data: 03/03/08 Revisão: 000

Para: Lojistas e Instaladores.

Assunto: Hyundai Tucson 2007 em diante – Procedimento de instalação dos alarmes PST.

Prezado Instalador,

Para a instalação do alarme, devemos localizar os fios no conector de 8 vias do comutador de ignição:

- Conecte o fio **Vermelho do alarme** ao fio **Vermelho** do comutador.
- Conecte o fio **Azul do alarme** ao fio Laranja do comutador
- Conecte o fio **Preto/Verde** ao fio Laranja/Vermelho (Seta) no chicote da coluna esquerda.
- Conecte o fio **Preto/Verde** ao fio Azul (Seta) no chicote da coluna esquerda.
- O fio **Preto do alarme**, aterrar ao parafuso da coluna esquerda (utilizar terminal olhal).

- **Motor de Partida:** Fio **Rosa** do comutador de ignição.

ACIONAMENTO DAS TRAVAS ELÉTRICAS: Localize os fios de trava e destrava (pulso **negativo**), no chicote que sai da coluna e esquerda:

TRAVA: Fio Branco/Preto.

DESTRAVA: Fio Laranja/Vermelho

ACIONAMENTO DOS VIDROS ELÉTRICOS: Para acionamento dos vidros será necessário utilizar uma SW422, localizando o fio da porta esquerda, diretamente na saída do interruptor e os demais, localizar na coluna esquerda, identificados pelas cores:

Porta D.E

Sobe: Laranja

Desce: Marrom

Porta D.D

Sobe: Cinza

Desce: Verde

Porta T.E

Sobe: Azul

Desce: Rosa

Porta T.D

Sobe: Branco

Desce: Marrom

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,

PST Eletrônica S.A.

