

Informativo de Assistência Técnica



Circular N.º: 034/11 Responsável: Pós-Venda Data: 26/04/2011 Revisão: 000

Para: Lojistas e Instaladores.

Assunto: **Ford Fiesta 2007 em diante – Dica de instalação do alarme Keyless.**

Prezados Senhores,

Este informativo tem o objetivo de esclarecer dúvidas referentes à aplicação do alarmes Keyless no Ford Fiesta.

Conecte o fio **Vermelho do alarme (+ 12v)**, ao fio Laranja/Preto no chicote do comutador da chave de ignição.

Conecte o fio **Azul do alarme (Pós Ignição)**, ao fio Verde/Preto no chicote comutador da chave de ignição.

Conecte o fio **Preto do alarme (Negativo)** ao parafuso 13 mm da Barra de direção (utilizar terminal olhal).

Conecte o fio **Preto/Verde do alarme (Seta esquerda)**, ao fio Azul/Vermelho no conector da chave de setas.

Conecte o fio **Preto/Verde do alarme (Seta direita)**, ao fio Cinza/Verde no conector de chave de setas.

Conecte o fio **Verde do alarme (Interruptor de porta)**, ao fio Preto/Vermelho no chicote atrás do interruptor na coluna esquerda.

Conecte o fio **Amarelo do alarme (sinal de motor "trava")** ao fio Amarelo/Verde pino 16 do conector doors-Off na coluna esquerda.

Conecte o fio **Branco do alarme (sinal de motor "destrava")** ao fio Branco/Verde pino 12 do conector doors-Off na coluna esquerda.

Conecte o fio **MR/BR do alarme (sinal trava negativo)** ao fio Preto/Branco pino 11 do conector doors-Off na coluna esquerda.

Atenção! Será necessário habilitar a função "Ford" conforme tabela de programação.

Obs: O perfeito funcionamento do alarme Keyless depende das características funcionais do veículo. Algumas funções ou recursos podem não se aplicar a este veículo.

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,

PST Eletrônica S.A.

1

