

Informativo de Assistência Técnica



Circular N.º: 074/08 Responsável: Pós-Venda Data: 17/07/08 Revisão: 000

Para: Lojistas e Instaladores.

Assunto: Chevrolet Tracker 2006 em diante – Dicas de instalação do alarme Keyless.

Prezados Senhores,

Este informativo tem objetivo de esclarecer dúvidas referentes à aplicação do alarme Keyless no Chevrolet Tracker.

Conecte o fio Vermelho do alarme (**+ 12v**) ao fio Branco/Amarelo localizado no comutador da chave de ignição.

Conecte o fio Preto do alarme (**Negativo**) ao parafuso na coluna da barra de direção.

Conecte o fio Azul do alarme (**Pós Ignição**) ao fio Preto/Branco localizado no comutador da chave de ignição.

Conecte o fio Verde do alarme (**interruptor de porta**) ao fio Preto/Vermelho na central da marca Suzuki atrás do painel, próximo a coluna da barra de direção.

Conecte o fio Preto/Verde do alarme (**seta esquerda**) ao fio Marrom/Vermelho no conector da chave de setas.

Conecte o fio Preto/Verde do alarme (**seta direita**) ao Marrom/Amarelo no conector da chave de setas.

Conecte o fio Amarelo do alarme (**signal de motor "trava"**) ao fio Azul na central Suzuki, localizado atrás do painel.

Conecte o fio Branco do alarme (**signal de motor "destrava"**) ao fio Azul/Branco na central Suzuki.

Conecte o fio Cinza/Vermelho do alarme (**signal positivo do pisca alerta**) ao fio Amarelo do relé do pisca ao lado da central Suzuki, localizado atrás do painel.

Obs: O perfeito funcionamento do alarme Keyless depende das características funcionais do veículo. Algumas funções ou recursos podem não se aplicar a este veículo.

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,

PST Eletrônica S.A.

1

