

# Informativo de Assistência Técnica



Circular N.º: 019/08 Responsável: Pós-Venda Data: 03/03/08 Revisão: 000  
**Para:** Lojistas e Instaladores.  
**Assunto:** **Hyundai Santa Fé 2008 – Procedimento de instalação dos alarmes PST.**

## Prezado Instalador,

Para a instalação dos alarmes Pósitron na Hyundai Santa Fé, devemos localizar os fios no conector de 8 vias junto ao comutador de ignição.

- Conecte o fio **Vermelho do alarme** ao fio **Rosa** do comutador.
- Conecte o fio **Azul do alarme** ao fio **Laranja** do comutador.
- Conecte o fio **Preto/Verde** ao fio **Branco** (Seta esquerda) conector Cinza de 18 vias da caixa de fusíveis.
- Conecte o fio **Preto/Verde** ao fio **Cinza** (Seta direita) conector Cinza de 18 vias da caixa de fusíveis.
- O fio **Preto do alarme** deve ser aterrado na coluna esquerda, abaixo da capa plástica (utilizar terminal olhal).
- **Motor de Partida:** Fio **Verde** no conector de 8 vias do comutador de ignição.

**ACIONAMENTO DAS TRAVAS ELÉTRICAS:** Localize os sinais de trava e destrava (negativo), no conector Marrom da coluna esquerda

**TRAVA:** Azul/Preto.

**DESTRAVA:** Cinza/Preto.

**ACIONAMENTO DOS VIDROS ELÉTRICOS:** Será necessário utilizar uma SW422. Localize o fio da porta esquerda na saída do interruptor e os demais devem ser localizados na coluna esquerda, identificados pelas cores abaixo.

### Porta D.E

**Sobe:** Laranja

**Desce:** Marrom

### Porta D.D

**Sobe:** Cinza

**Desce:** Verde

### Porta T.E

**Sobe:** Azul

**Desce:** Rosa

### Porta T.D

**Sobe:** Branco

**Desce:** Marrom

**É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.**

Atenciosamente,

**PST Eletrônica S.A.**

