

Informativo de Assistência Técnica



Circular N.º: 058/08 Responsável: Pós-Venda Data: 28/05/08 Revisão: 000
Para: Lojistas e Instaladores.
Assunto: **Kia Sorento 2008 – Dicas de instalação do alarme Keyless.**

Prezados Senhores,

Este informativo tem objetivo de esclarecer dúvidas referentes à aplicação do alarme Keyless no Kia Sorento.

Conecte o fio **Vermelho do alarme (+ 12v)** ao fio Verde localizado no comutador da chave de ignição.

Conecte o fio **Preto do alarme (Negativo)** ao parafuso da barra de direção.

Conecte o fio **Azul do alarme (Pós Ignição)** ao fio Amarelo/Preto localizado no comutador da chave de ignição.

Conecte o fio **Verde do alarme (interruptor de porta)**, ao fio Amarelo localizado no chicote da coluna esquerda.

Conecte o fio **Preto/Verde do alarme** ao fio Laranja (Seta Esquerda) no conector da chave de setas.

Conecte o fio **Preto/Verde do alarme** ao fio Vermelho (Seta Direita) no conector da chave de setas.

Conecte o fio **Amarelo do alarme (sinal de motor "trava")** ao fio Vermelho do chicote que passa acima da caixa de fusíveis.

Conecte o fio **Branco do alarme (sinal de motor "destrava")** ao fio Branco do chicote que passa acima da caixa de fusíveis.

Conecte o fio **Cinza/Preto do alarme (sinal negativo do botão pisca alerta)** ao fio Marrom localizado no console central, diretamente no conector do pisca alerta.

Obs: O perfeito funcionamento do alarme Keyless depende das características funcionais do veículo. Algumas funções ou recursos podem não se aplicar a este veículo.

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,

PST Eletrônica S.A.

