Informativo de Assistência Técnica

Circular N.º: 41/09 Responsável: Pós-Venda Data: 27/03/08 Revisão: 002
Para: Lojistas e Instaladores.
Assunto: **Renault Symbol – Dicas de instalação do alarme Keyless.**

Prezados Senhores,
Este informativo tem objetivo de esclarecer dúvidas referentes á aplicação do alarme Keyless no Renault Symbol.

Retire o acabamento plastico na frente do painel e localize o conector do alarme original de 14 vias Branco.

Conecte o fio **Vermelho do alarme (+ 12v Linha 30)**, ao pino 03 do conector Branco de 14 vias, atrás do painel conforme Foto acima.

Conecte o fio **Preto do alarme (Negativo),** ao pino 01 do conector Branco de 14 vias.

Conecte o fio **Azul do alarme (Pós Ignição Linha 15),** ao pino 02 do conector Brancoo.

Conecte o fio **Preto/Verde do alarme (Seta Esquerda),** ao pino 13 do conector Branco.

Conecte o fio **Preto/Verde do alarme (Seta Direita),** ao pino 14 do conector Branco.

Conecte o fio **Verde do alarme (interruptor de porta)**, ao pino 04 do conector Branco.

Conecte o fio **Marrom do alarme (interruptor porta – malas),** ao pino 05 do conector Branco.

Conecte o fio **Amarelo do alarme (sinal de motor "trava")** ao pino 09 do conector Branco.

Conecte o fio **Branco do alarme (sinal de motor "destrava")** ao pino 08 do conector Branco.

Conecte o fio **Cinza/Preto do alarme (sinal do botão pisca alerta)** ao pino 11 do conector Branco.

Obs: O perfeito funcionamento do alarme Keyless depende das características funcionais do veiculo. Algumas funções ou recursos podem não se aplicar a este veiculo.

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,

PST Eletrônica S.A.
1

0800 775.1400

PST - ELETRÔNICA S.A.
ESTRADA TELEBRÁS - UNICAMP KM 0,97 S/Nº CJ 01 - CIDADE UNIVERSITÁRIA - CAMPINAS - SP - CEP 13086-510