

Informativo de Assistência Técnica



Circular N.º: 047/08 Responsável: Pós-Venda Data: 28/04/08 Revisão: 000
Para: Lojistas e Instaladores.
Assunto: **Renault Clio – Dicas de instalação do alarme Keyless.**

Prezados Senhores,

Este informativo tem objetivo de esclarecer dúvidas referentes à aplicação do alarme Keyless no Renault Clio.

Conecte o fio **Vermelho do alarme (+ 12v)** ao fio Vermelho localizado na caixa de fusíveis.

Conecte o fio **Preto do alarme (Negativo)** ao parafuso da barra de direção.

Conecte o fio **Azul pós ignição do alarme** ao fio Amarelo localizado na caixa de fusíveis.

Conecte o fio **Verde do alarme (interruptor de porta)**, ao fio Marrom Fino localizado no chicote da coluna esquerda.

Conecte o fio **Preto/Verde do alarme** ao fio Verde (Seta Esquerda) no conector da chave de setas ou no chicote da coluna esquerda.

Conecte o fio **Preto/Verde do alarme** ao fio Marrom (Seta Direita) do conector da chave de setas ou no chicote da coluna esquerda.

Conecte o fio **Amarelo do alarme (sinal de motor "trava")** ao fio Branco do chicote localizado na coluna esquerda.

Conecte o fio **Branco do alarme (sinal de motor "destrava")** ao fio Marrom do chicote localizado na coluna esquerda.

Conecte o fio **Marrom/Preto do alarme (sinal negativo do botão trava/destrava)** ao fio Rosa/Laranja, localizado no console central.

Conecte o fio **Cinza/Vermelho do alarme (sinal positivo do botão pisca alerta)** ao fio Marrom localizado no console central, diretamente no conector do pisca alerta.

Obs: O perfeito funcionamento do alarme Keyless depende das características funcionais do veículo. Algumas funções ou recursos podem não se aplicar a este veículo.

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.

Atenciosamente,

PST Eletrônica S.A.

1

