

Informativo de Assistência Técnica



Circular N.º: 150 03 Responsável: André Betarello Data: 15/09/2003 Revisão: 001
Para: Técnicos Automotivos e Instaladores de Acessórios
Assunto: Toyota Corolla XEi Automatic ano 2001 - Acionamento de vidros elétricos via alarme original

ATENÇÃO: Para se obter uma instalação de qualidade é altamente recomendada a utilização de conectores 3M e terminais para derivação e ligação dos fios do chicote ao veículo. Os conectores são vendidos e encontrados no canal de suprimentos PST.

CUIDADO: É altamente recomendada a utilização de multímetros para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza em nenhuma hipótese por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, pois existem mudanças contínuas do sistema elétrico original, inclusive localização e cores de fio.

VIDROS ELÉTRICOS:

O lado do motorista é automatizado apenas para descida. Para fazer o acionamento dos vidros elétricos através dos alarmes PST, utilizar uma **SW420** ou **SW220** nos interruptores dos vidros ou um **LUX220** no "pé" do motor (pulso negativo).

Cores dos fios:

- Amarelo (grosso) = sobe dianteiro esquerdo (ligar no "pé do motor" dentro da porta);
- Verde/vermelho = sobe dianteiro direito (localizar na coluna lado esquerdo);
- Vermelho/preto = sobe traseiro direito (localizar na coluna lado esquerdo);
- Vermelho/verde = sobe traseiro esquerdo (localizar na coluna lado esquerdo);

OBS: Os fios que vão para os motores descansam em **TERRA** e, conseqüentemente, seu acionamento é por 12V+

Para fazer o acionamento do módulo acionador de vidros (SW420) basta ligar o fio vermelho/amarelo ao pino 7 do conector do alarme original que está vago (não existe fio ligado a ele).

O alarme está localizado junto à coluna de direção.

Atenciosamente,

PST Indústria Eletrônica da Amazônia Ltda.

PST - INDÚSTRIA ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

ESTRADA TELEBRÁS - UNICAMP KM 0,97 S/Nº CJ 01 - CIDADE UNIVERSITÁRIA - CAMPINAS - SP - CEP 13081-970



FORM 166/01