

**VEÍCULO:** VOLKSWAGEN - UP!

**ASSUNTO:** Instalação do alarme Pósitron - Linha 360 com o sinal Volkswagen.



Consulte outros informativos de instalação no site da Pósitron



CONECTOR DENTRO DA COLUNA DO LADO ESQUERDO

**Atenção:** Caso o alarme for da linha 330, será necessário utilizar o informativo 286/15.

Conecte o fio **vermelho** do alarme (+ 12v) ao fio vermelho/amarelo localizado no comutador de chave, conforme foto **A** acima.

Conecte o fio **preto** do alarme (negativo) ao parafuso de 10mm localizado na barra de direção.

Conecte o fio **azul** do alarme (pós-ignição) ao fio preto localizado no comutador de chave, conforme foto **A** acima.

Conecte o fio **preto/verde** do alarme (lanterna esquerda), ao fio Cinza/Amarelo, localizado na chave da lanterna.

Conecte o fio **preto/verde** do alarme (lanterna direita), ao fio Cinza/Amarelo, localizado na chave da lanterna.

Conecte o fio **verde** do alarme (interruptor de porta), ao fio branco/verde localizado no conector preto dentro da coluna esquerda (fios que saem da porta).

Conecte o fio **vermelho/amarelo** (trava/destrava) ao fio marrom/Verde localizado no conector preto dentro da coluna esquerda (fios que saem da porta). Conforme diagrama acima.

**Importante:** Necessário habilitar o modo VW UP. Segure o botão mestre até o decimo primeiro beep, solte o botão mestre e pressione pausadamente até ouvir quatro beeps, logo em seguida desligue a ignição.

INSTALADOR! É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Electronics não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que o correem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios.