

Informativo de Assistência Técnica

Circular N.º: 044/12 Responsável: SSAC Data: 07/05/12 Revisão: 000

Para: Lojistas e Instaladores.

Assunto: **Mitsubishi Lancer 2012 – Dicas de instalação do alarme Keyless.**

Prezados Senhores,

Este informativo tem objetivo de esclarecer dúvidas referentes à aplicação do alarme Keyless na Mitsubishi Lancer.

Conecte o fio **Vermelho** do alarme (**+ 12v**), localize o fio na caixa de fusíveis ou no comutador da chave.

Conecte o fio **Azul** do alarme (**Pós ignição**) ao fio Vermelho, localizada na caixa de fusíveis conector branco de 12 vias.

Conecte o fio **Verde** do alarme (**Interruptor de porta**), ao fio Amarelo, localizado no chicote da coluna esquerda.

Conecte o fio **Preto/Verde** do alarme (**Seta Esquerda**), ao fio Vermelho, localizado na caixa de fusíveis conector branco de 16 vias.

Conecte o fio **Preto/Verde** do alarme (**Seta Direita**), ao fio Azul, localizado na caixa de fusíveis conector branco de 16 vias.

Conecte o fio **Amarelo** do alarme (**signal de motor "trava"**), ao fio Amarelo, localizado na caixa de fusíveis conector Branco de 12 vias.

Conecte o fio **Branco** do alarme (**signal de motor "destrava"**), ao fio Rosa, localizado na caixa de fusíveis conector Branco de 12 vias.

Obs: O perfeito funcionamento do alarme Keyless depende das características funcionais do veículo. Algumas funções ou recursos podem não se aplicar a este veículo

É indispensável a utilização de multímetro para testes. A PST Eletrônica não se responsabiliza, em hipótese alguma, por danos ocasionados ao sistema elétrico do veículo, visto que ocorrem constantes alterações no sistema elétrico original, inclusive na localização e cores dos fios

Atenciosamente,

PST Eletrônica S.A.

